

ENTSCHEIDEND BESSER



Unsere Stoffkollektion

Wohnlich und leicht zu reinigen

Technische Daten

	Artikel Nr.	Breite ca.	Gewicht ca.	Rapport Höhe, Breite	Material Nutzschiicht	Martindale	Pilling Note	Schwerentflammbarkeit*	Spraytest Note	Wassersäule mbar
Agon DELIGARD	36369	145 cm	435 g/m ²	-	100% PES	40.000	4-5	DIN EN 1021 Teil 1+2	4-5	290
Ambra DELIGARD	36187	134 cm	695 g/m ²	-	100% PES	60.000	5	DIN EN 1021 Teil 1+2	4	20
Aurora DELIGARD	36289	145 cm	435 g/m ²	34 cm x 33,5 cm	100% PES	40.000	4-5	DIN EN 1021 Teil 1+2	4-5	290
Comino DELIGARD	27040	140 cm	449 g/m ²	-	100% PES	40.000	4-5	DIN EN 1021 Teil 1+2	5	60
Elvin DELIGARD	36176	140 cm	500 g/m ²	-	100% PES	40.000	5	DIN EN 1021 Teil 1+2	3	40
Fellini DELIGARD	27903	150 cm	390 g/m ²	-	100% PES	70.000	4	DIN EN 1021 Teil 1+2	4	30
Flint DELIGARD	36347	145 cm	435 g/m ²	-	100% PES	40.000	4-5	DIN EN 1021 Teil 1+2	4-5	290
Luis DELIGARD	37179	140 cm	640 g/m ²	-	100% PES	40.000	4-5	DIN EN 1021 Teil 1+2	5	59
Mailo DELIGARD	36303	145 cm	435 g/m ²	-	100% PES	40.000	4-5	DIN EN 1021 Teil 1+2	4-5	290
Malta X DELIGARD	35470	140 cm	300 g/m ²	-	100% PES	40.000	4-5	DIN EN 1021 Teil 1+2	5	250
Maya DELIGARD	37190	140 cm	640 g/m ²	26 cm x 35 cm	100% PES	40.000	5	DIN EN 1021 Teil 1+2	4-5	52
Monza DELIGARD	35495	140 cm	623 g/m ²	-	100% PES	50.000	4-5	DIN EN 1021 Teil 1+2	4	41
Opera DELIGARD	36165	140 cm	560 g/m ²	-	100% PES	40.000	4-5	DIN EN 1021 Teil 1+2	4	25
Pearl DELIGARD	37419	140 cm	490 g/m ²	-	100% PES	40.000	4	DIN EN 1021 Teil 1+2	3-4	28
Phil DELIGARD	37204	140 cm	640 g/m ²	-	100% PES	40.000	5	DIN EN 1021 Teil 1+2	5	47
Quinn DELIGARD	37215	140 cm	676 g/m ²	4 cm x 3,5 cm	100% PES	40.000	5	DIN EN 1021 Teil 1+2	4-5	41
Solo	36868	140 cm	660 g/m ²	-	100% PU mit PES/CO-Beschichtung	300.000	-	DIN EN 1021 Teil 1+2	4	60
Tiba DELIGARD	33614	145 cm	480 g/m ²	-	100% PES	60.000	5	DIN EN 1021 Teil 1+2	3-4	40

*Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Reinigungsanleitung

Durch die innovative DELIGARD-Technologie dringen Flüssigkeiten nicht in die Faser ein. Jede einzelne Faser wird von einem Schutzmantel umschlossen. Die rückseitige Beschichtung verhindert zusätzlich das Durchdringen von Feuchtigkeit in das Polster. Lästige Gerüche erhalten so keine Chance. Verunreinigungen durch intensiven Gebrauch oder Reste von Lebensmitteln sind mit einfachen Mitteln zu entfernen. Wasser, Spülmittel und eine Bürste reichen aus, um auch hartnäckige Flecken aus den Polstern zu bürsten.

Reinigungshinweise für DELIGARD-Produkte

1. Betroffene Stelle mit einem Baumwolltuch abwischen, um Oberflächenflüssigkeit oder Lebensmittelpartikel zu entfernen.
2. Bereits eingetrocknete Flecken mit warmem Wasser anfeuchten und mit einer Bürste bearbeiten.
3. Falls noch Rückstände sichtbar sind, den Fleck mit einer Lösung aus Wasser und einigen Tropfen eines milden Spül- oder Waschmittels (Mischungsverhältnis etwa 10:1) betupfen. Nach kurzer Einwirkzeit die Stelle mit einer weichen Bürste oder dem Rand eines Löffels bearbeiten. Danach die behandelte Stelle mit einem sauberen Tuch abtupfen und trocknen.
4. Verschmutzungen immer vom Rand zur Mitte bearbeiten, um den Fleck nicht zu vergrößern.
5. Falls erforderlich Schritt 3 wiederholen.
6. Die behandelte Stelle mit lauwarmem Wasser nachwaschen und trocknen. Waschmittelrückstände sollten restlos entfernt werden.
7. Veloursstoffe zunächst trocknen lassen und danach in Strichrichtung aufbürsten.

Desinfektionsmittelbeständigkeit

- Terralin Protect 0,5 %
- Dismozonpur 0,75 %
- Apesin AP100 0,5 %
- Lysoformin 3,0 %
- Helipur 1,0 %
- Kohrsolin FF 0,5 %
- Meliseptol 4,0 %
- Incidin perfekt 3,0 %

Bitte beachten Sie unbedingt die Angaben des Desinfektionsmittel-Herstellers. Die obige Liste zeigt, welche Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion empfehlenswert sind. Da die Delius GmbH keinen Einfluss auf mögliche Veränderungen der Inhaltsstoffe und die Art der Anwendung hat, können keine Garantien von ihrer Seite übernommen werden.